



MATFER

FICHE TECHNIQUE 072266

THERMOMÈTRE DIGITAL POUR LE FOUR

Résistance du câble
jusqu'à 300°C



- Alarme programmable - Timer - Horloge
- Ecran inclinable
- Affichage en °C ou en °F

Amplitude du thermomètre	→	0+300°C	/	+32+572°F
Résolution de l'affichage	→	0.1°		
Résolution de l'alarme	→	0.1°		
Sonde en inox	→	Ø 4 mm long. 150 mm		
Câble en inox	→	Long 1000 mm		
Piles	→	1.5 volt, type AAA ou équivalent.		

INSTALLATION

1. Enlevez le thermomètre de son emballage
2. Connectez la sonde au boîtier
3. Ouvrez le compartiment de la pile
4. Enlevez la protection de la pile
5. Refermez le compartiment de la pile.

MODE OPERATOIRE

1. Dès que la pile sera installée, le thermomètre effectuera un autotest et toutes les fonctions s'afficheront pendant 2 secondes, et puis le thermomètre se stabilisera sur la température ambiante.
2. Appuyez sur le bouton (on/off) pour allumer ou éteindre le thermomètre (en position OFF l'horloge ou le timer fonctionne).

°C/°F

1. Appuyez sur le bouton au dos (C/F) pour sélectionner l'unité de température.

REGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez sur (CLOCK/TIMER) pour sélectionner le mode HORLOGE ou TIMER.
2. Maintenez appuyé plusieurs secondes (CLOCK/TIMER) jusqu'au clignotement du display.
3. Appuyez sur (HR) et après sur (MIN) pour régler l'heure. .
4. Appuyez sur (CLOCK/TIMER) pour terminer le réglage.

5. Appuyez sur le bouton au dos (12/24) pour le format 12 ou 24 heures.

MODE OPERATOIRE DU TIMER

1. Appuyez sur (CLOCK/TIMER) pour sélectionner le mode TIMER.
2. Appuyez sur (HR) et après sur (MIN) pour régler le temps de cuisson désiré.
3. Appuyez sur (START/STOP) pour commencer le compte à rebours.
4. Le timer sonnera quand 0 :00 00 s'affichera.
5. Appuyez sur (START/STOP) pour arrêter le timer : le temps mémorisé sera à nouveau affiché.
6. Appuyez simultanément sur (HR) et (Min) pour remettre la mémoire à zéro.

MESURE DE LA TEMPERATURE

Insérez la sonde au cœur de la nourriture à tester et suivez les explications indiquées ci-dessous pour l'utilisation de l'alarme.

ALARME DE LA TEMPERATURE

- 1 Appuyez sur (UP) ou (DOWN) pour régler la température maximum désirée. Si la température affichée dépasse la valeur enregistrée l'alarme sonnera.
- 2 Appuyez sur (ALERT ON / OFF) pour éteindre l'alarme.

QUELQUES PRECAUTIONS

1. N'UTILISEZ PAS LE THERMOMETRE DANS LE FOUR (la sonde peut rester dans le four)
2. NE PAS UTILISEZ DANS UN MICRO-ONDES
3. NETTOYER LA SONDE APRES CHAQUE UTILISATION.
4. NE PAS LAVER AU LAVE-VAISSELLE

MATFER

9-11 rue du Tapis Vert - BP 75.
93261 LES LILAS Cedex